



ロッセラ(18/20/26/28cm用) 取扱説明書

この度は、ラゴスティーナ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■ 上手にお使いいただくためのご注意

(ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。)

◆初めてご使用になる前に

- ・ご使用になる前に、必ず各部に不具合がないことをご確認ください。き裂や破損、へこみ、曲がり、緩み、ぐらつき等の異常がある場合はご使用をおやめください。
- ・品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用前にお買い求めの店またはお客様相談センターまでご相談ください。
- ・本製品にステッカーが付いている場合は、前もってはかしてください。
- ・スポンジに中性洗剤をつけて洗い、流水でよくすすいでください。

◆安全にお使いいただくためのご注意

- ・本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としてはお使いにならないでください。
- ・電子レンジやオープンにはお使いになれません。
- ・冷凍庫および冷凍室ではお使いになれません。
- ・加熱調理中、及び直後は本体や取っ手が熱くなっております。やけどをする恐れがありますので、十分ご注意ください。特に小さなお子様の手にふれることのないようにしてください。
- ・危険ですのでガス台等の調理機器から取っ手が突き出ないようにしてください。
- ・ストーブの上で使用しないでください。
- ・ガスコンロの種類や形状によっては、フライパン、なべがコンロの上で傾き、場合によっては落下しやけどする恐れがありますので、十分にご注意いただき、コンロの上での安定を確認したうえでご使用ください。
- ・強火でのご使用は避けてください。取っ手が焼けたり、劣化する原因になります。また底面変形の原因にもなります。
- ・ふちまで水等を満たした状態で使用しないでください。
- ・温め直しの際、調理物によっては突沸(噴き出し)現象にご注意ください。急な加熱は避け、かき混ぜながら再加熱するようにしてください。

- ・急激な衝撃を与えたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
- ・油を使用する料理は、火をつける前に油を入れて、少し温まってから調理をしてください。
- ・天ぷら等の料理に際しては、**油の温度が高温になるため、おすすめしていません。**
- ・箱の開封時、ふち等で、手を切らないようご注意ください。
- ・製品の使用時、ふち等で手を切らないようご注意ください。

◆製品をより長くお使いいただくためのご注意

空だきは絶対におやめください。

- ・底面変形・変色・取っ手破損の原因になります。
- ・お餅やおにぎり等を焼く時は、食材がふれていない部分が空だき状態になるので、時々食材を動かしてください。**強火は避けてください。**
- ・本製品は熱伝導に優れたアルミニウムが本体と底面の間に入っていますので、中火または弱火で十分です。本体の側面や取っ手まで火がまわるような強火は本製品を劣化させるばかりではなく、取っ手が焦げたりゆるんでくる原因ともなります。
- ・本体や取っ手の損傷を防ぐためにも、熱源の中央にフライパンやなべ本体が位置するように加熱してください。
- ・調理後は、腐食やサビ、変色防止のため料理を長時間(目安として一昼夜以上)本製品に入れたままにしないでください。

ガスでご利用の場合など五徳の上で、フライパンやなべを揺すらないようにしてください。表面のセラミック加工に傷がつく場合がございます。ご了承ください。

◆ご使用後のお手入れ

- ・ご使用後は、本製品をすぐに水に浸したり冷水をかける等、急激な温度変化をさせず、自然に冷めるのを待ってください。底面の変形防止になります。
- ・ある程度冷めてから、スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗い残しはこびりつきの原因になります。
- ・なべの内側にしみが出る場合がありますが、ステンレスの品質はかわりません。これは水によるものであり、取り除く場合はステンレス専用洗剤で洗うか、磨き粉で磨いてください。
- ・汚れがこびりついたりした場合は、しばらくぬるま湯につけてから洗ってください。
- ・金属タワシや粒子の粗いクレンザー等を使うと表面をキズつけるのでご注意ください。こびりつき等を落とす際は、金属製の固いものを使用しないでください。
- ・漂白剤及び塩素系洗剤を使用しないでください。
- ・本製品は、**食器洗い機に対応しておりません。手洗いをしてください。**
- ・洗った後は、水分を十分に拭きとってから収納してください。火にかけて乾かす必要はありません。
- ・湿気の多いところで保管されたり、塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置されますと、本体に白い斑点がつく場合がありますが、人体への悪影響はありません。ステンレス専用洗剤で洗ってください。**(内面のみ)**

◆IH(電磁調理器)でお使いの場合のご注意

- ・IH(電磁調理器)は、メーカーや機種により出力や火力が異なりますので、お使いのIH(電磁調理器)の取扱説明書をお読みの上、適切な出力でご利用ください。
- ・IH(電磁調理器)は、ガスに比べ熱量出力が非常に高く急激に底面が加熱されます。出力(火力)の調節を行い、空だきにご注意ください。
- ・効率よく加熱するために、底に付着している水滴はきれいに拭きとってからご利用ください。
- ・まれに一部のIH(電磁調理器)で使えない場合があります。
- ・天ぷら・揚げ物モードではご利用になれないこともあります。お使いのIH(電磁調理器)のメーカー推奨もしくは付属の天ぷらなべをご利用ください。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館4F

お客様
相談センター



0570-077701

受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。